

LUCKY MISU

พัดลมตั้งโต๊ะ

ลมแรง น้ำหนักเบา กะทัดรัด **วางในพื้นที่แคบ** หรือ **มุมห้องได้**

12" 16" 18"



THERMAL FUSE SAFETY
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

มีปลั๊ก
ใช้ได้ทันที
ไม่ต้องเสียบไฟ

2 YEARS
MOTOR
WARRANTY
รับประกัน 2 ปี

SMALL SPACE
ฐานเล็ก ไม่เกะกะ

ถอดชิ้นส่วนล้างได้

12"
MODEL : LM 521

3 ใบ
พลาสติก

45
WATT

3 KG
ยกย้าย สะดวก

59 CM
HEIGHT

16"
MODEL : LM 629

3 ใบ
พลาสติกใส

54
WATT

5 KG
ยกย้าย สะดวก

72 CM
HEIGHT

18"
MODEL : LM 168

3 ใบ
พลาสติกใส

70
WATT

6 KG
ยกย้าย สะดวก

85 CM
HEIGHT


LUCKY MISU

การประกอบพัดลมตั้งโต๊ะ ลักกี้มีตซู 12" 16"

1.ถอดตัวลือกใบพัด ตะแกรง จากมอเตอร์

2.สวมชิ้นส่วน

- 2.1 ตะแกรงหลัง
- 2.2 ตัวลือกตะแกรง
- 2.3 ใบพัด กรุณาใส่ให้ตรงร่องกลางใบพัด
- 2.4 ตัวลือกใบพัด
- 2.5 ตะแกรงหน้า
- 2.6 สายรัดตะแกรง สวมครอบ กดตัวลือกให้แน่นโดยรอบ



การประกอบพัดลมตั้งโต๊ะ ลักกี้มีตซู 18"

1.ถอดตัวลือกใบพัด ตะแกรง จากมอเตอร์

2.ตัวพัดลมกับฐานพัดลม

- 2.1 นำสายไฟ สอดผ่านช่องว่างด้านหลังฐาน
- 2.2 สวมตัวพัดลม โดยกดด้านหน้าพัดลมลงในช่อง ให้ตัวลือกตรงกับช่องว่างด้านในฐาน แล้วกดด้านหลังพัดลมลงในช่องให้เต็ม

3.ตะแกรง ใบพัด

- 3.1 ตะแกรงหลัง
- 3.2 ตัวลือกตะแกรง
- 3.3 ใบพัด กรุณาใส่ให้ตรงร่องกลางใบพัด
- 3.4 ตัวลือกใบพัด
- 3.5 ตะแกรงหน้า
- 3.6 สายรัดตะแกรง สวมครอบ กดตัวลือกให้แน่นโดยรอบ

