

# LUCKY MISU

## พัดลมตีตพนัง 16"

แขวนสูงได้ **ลมไกล 5 เมตร**  
พร้อมระบบปรับสาย-ล็อกสาย



MODEL : LM 989



โทร. 934-2558

**THERMAL FUSE SAFETY**  
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

**มีปลั๊ก**  
ไซโลกันที่  
ตัดต่อสายไฟได้

**3 YEARS**  
MOTOR WARRANTY  
รับประกัน 3 ปี

**3ใบ**  
ใหญ่ ลมเต็มๆ

**FREE**  
ฐานตีตพนัง

### DIMENSION

รุ่น 1 เชือก

รุ่น 2 เชือก



# LUCKY MISU



MODEL  
LM 969 ดำ



MODEL  
LM 789 ขาว

## พัดลมตั้งพนัก 16"

แขวนสูงได้ **ลมโกล 5 เมตร**  
เปิดได้ 2 วิธี **เชือกยาว 65cm**



เบอร์.934-2558

**THERMAL FUSE SAFETY**  
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

**มีปลั๊ก**  
ใช้ได้ทันที  
ต่อสายไฟ

**2 YEARS**  
MOTOR WARRANTY  
รับประกัน 2 ปี

**3ใบ**  
ใหญ่ สมเต็มๆ

**FREE**  
ฐานตั้งพนัก

**SWING**  
ซ้าย-ลิกซ้าย

**1** เชือก

**ON-OFF**  
เปิด-ปิด-ปรับ

**สวิตช์หมุน**  
บนตัวพัดลม

หรือ **1** เชือก

### DIMENSION



# LUCKY MISU



MODEL : LM 222

MODEL : LM 99

## พัดลมตีตพนัก 18"

แขวนสูงได้ **ลมไกล 5 เมตร**  
ส่าย-ลือกส่าย ก้ม-เงย ได้



**THERMAL FUSE SAFETY**  
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

**มีปลั๊ก**  
ใช้ได้ทันที  
ด้วยสายไฟ

**3 YEARS**  
MOTOR WARRANTY  
รับประกัน 2 ปี


**3ใบ**  
ใหญ่ ลมเต็มๆ

**FREE**  
ฐานตีตพนัก

### คุณสมบัติ



### DIMENSION




MODEL : LM 99

MODEL : LM 222

# LUCKY MISU

การประกอบพัดลมติดผนัง ลักกี้มีตซู 16" 18"



1.ถอดตัวล็อกใบพัด ตะแกรงจากมอเตอร์

2.สวมชิ้นส่วน

2.1 ตะแกรงหลัง

2.2 ตัวล็อกตะแกรง

2.3 ใบพัด กรุณาใส่ให้ตรงร่องกลางใบพัด

2.4 ตัวล็อกใบพัด

2.5 ตะแกรงหน้า

2.6 สายรัดตะแกรง สวมครอบ กดตัวล็อกให้แน่นโดยรอบ

3.ติดตั้ง แผ่นเหล็ก ด้วยพุกพลาสติกหรือนอต ที่แถมให้ในชุด เพื่อแขวนพัดลม